



1 / 9




FIG. 1





FIG. 2

3 / 9



NO FLOW

FIG. 3a




FIG. 3b




FIG. 3c





FIG. 3d



FULL FLOW

FIG. 3e

4/9




FIG. 4

5 / 9

FIG.5a





FIG.5b



6 / 9




FIG. 6





FIG. 7a





FIG. 7b

7/9




FIG. 8a




FIG. 8b

8/9




FIG. 9a




FIG. 9b




FIG. 10a




FIG. 10b




FIG. 10c




FIG. 10d



9/9




FIG. 11a




FIG. 11b




FIG. 12e




FIG. 12d




FIG. 12c




FIG. 12b




FIG. 12a